

● 木造住宅の耐震対策の標準的な流れ

昭和56年5月以前に着工された耐震性の低い民間の木造住宅の耐震性向上に向けた対策の流れのイメージは、次図のとおり整理されます。

- ステップ1 耐震診断を受けて、地震に対する強さを診断する
- ステップ2 補強が必要な場合、耐震補強の計画方法を計画・立案する
- ステップ3 ステップ2の報告を基に、壁・基礎等の補強工事を行う

